JAN. 1988

S-550

SERVICE NOTES

First Edition

SPECIFICATIONS

DISK DRIVE

3.5" Micro Floppy Disk Drive: Double density Double Track (2DD)

SAMPLING SYSTEM

Sampling Rate : 30KHz/15KHz
Data Format : 12bits Linear
D/A Converter : 16 bits

Sampling Time : 7.2sec x 4 (IA, IB, IIA, IIB) @30KHz Sampling rate : 14.4sec x 4 (IA, IB, IIA, IIB) @15KHz Sampling rate

Wave memory : 384K byte x 4 bank

INPUT MIC : -48dBm LINE : -10dBm

Recording Start Jack : OFF—SHORT ON—OPEN

OUTPUT

MIX, 1-8 : +2dBm 1 Voice max

DISPLAY OUT

RGB TTL LEVEL HORIZONTAL FREQ. 15.75KHz MONOCHROME COMPOSITE 1V P-P

EXT.CONTROLLER

TTL LEVEL

DIMENSIONS

482 (W) × 400 (D) × 88 (H) mm 19" × 15-3/4" × 3-7/16" WEIGHT

7.7Kg/17 lb.

POWER CONSUMPTION

32W


ACCESSORIES

Connection Cord (PJ-1) x 1 (Part No. 23430675S0)
MIDI Cable 1m x 1 (Part No. 23485167)
System Disk x 2 tillity Disk x 1) in a set Utility Disk x 1 (Part No. 22403129)
Mouse (MU-1) (Part No. 22433515)

Owner's manual Guide Book for MIDI

OPTION

Remote Controller: RC-100
RGB Connection Cable:
RGB 251 For 9 pin sub
RGB Connection Cable:
RGB 25N For 8 pin square
Pedal Switch DP-2, BOSS FS-5U
3.5" Micro Floppy Disk MF2DD
Sound Library Disks L-501 to 509





(2nd Printing Nov. 1988 B-2) Printed in Japan BA-2LH

TABLE OF CONTENTS 目 次 Page **LOCATION OF CONTROLS** パネル配置図 **EXPLODED VIEW** 分解図 **MOUSE (MU-1)** マウス PARTS LIST パーツリスト **BLOCK DIAGRAM** ブロック図 **CIRCUIT DESCRIPTIONS** 7-11 回路解説 CHECKING AND ADJUSTMENT 点検及び調整 11-15 CHANGE INFORMATION 変更案内 15 POWER SWITCH BOARD パワースイッチボード 16 **POWER SUPPLY BOARD** パワーサプライボード 16 **SWITCH BOARD** スイッチボード 17 JACK BOARD ジャックボード 17 CPU BOARD **CPUボード** 18-21 ANALOG BOARD アナログボード RGB CABLE RGBケーブル


RGB出力タイミングチャート


24, 25

ICデータ

RGB OUT TIMING CHART


IC DATA







S-550

MOUSE (MU-1)





1	CABLE	23483216
2	Button Cover	22043137
3	PCB Assy	22923571
4	CASE	22013214
5	Coating Ball	22173747
6	Retainer	22133423



PARTS LIST パーツ・リスト


PARIS	LISI ハーク	・リスト	
CASING	m. 0		
22025364 22023355		2-364	
22125586		2-355 2-586	
22023362		2-362	
22213562		1-562	
22193987		9-987	
22213563		1-563	
22813599	Subchassis 281	1-599	
KNOB, BUT	TON		
22470240	Button		POWER
22470637	Button		LINE/MIC
22493532 22493533	Button Assy A	PLAY, EDIT, DI	ISK, MIDI, FUNC, UTILITY
22493534	Button Assy B Button Assy C	MENU,	, SUB MENU, ◀ , ▼ , ▶
22485162	Knob (red)		COMMAND, EXECUTE REC LEVEL
22485166	Knob (blue)		VOLUME
22475667	Button	Set of 4 in	n a column in DATA ENTRY
22/75//2		excluding th	ne button 0-+*.
22475669	Button		0 -+*
SWITCH			
13169633	SKH HADO39A		CPU board
13129733	SKH HBS		panel board
13129737 13129344	SKH HAR		panel board
13129124	SPEA 12125A SDDG 3078A		panel board
13127124	SDDG SOTOR		POWER
JACK, SOCK			
13429168	MIDI 3-NS		MIDI
13449149	YKB 21-5011 (mono)	IN	PUT, REC/START, MIX OUT
13449622 13429640	YKB 11-0252 TCS 4680-01-1111 (8P	ראדע)	MONOCHROME
13449157	HLJ 2335-01-3000	DIN)	DIGITAL RGB INDIVIDUAL OUT
13449148	YKB 21-5009 (stereo)		PHONES
DOWED #84			
22453489	245-489		1007
22453490	245-490		100V 117V
22453491	245-491		220V
22453492	245-492		240V
INDUCTOR			
12449251	DC-DC Converter		
12449306	PFB-3 fc=14.5KHz	LC filter	
22445304	PFB-3 fc=13.7KHz	LC filter	
12449244	SC-02-15E	line filter	
22445240	BLO 2RN2-R62	ferrite beads	
13529156 13529158	ZJSC-220-101	EMI filter	
13329136	ZJSC-2R2-101	EMI filter	
RESONATOR	}		
12389738	CSB 400P (ceralock)		
12389744	HC-49/U 8MHz (crystal))	
12389758 12389778	HC-49/U 14.3496MHz (c HC-49/U 20MHz (crysta	rystal)	
12389759	HC-49/U 24MHz (crystal	1)	
12389760	HC-49/U 26.880MHz (cry	vstal)	
		,	
PCB ASSY	any n		
79380120 79380160	CPU Board Analog Board w/filter	corror A & P	(pcb 22923493)
79380200	Switch Board w/LED box		(pcb 22923494) (pcb 22923492)
79380211	Power Board 100/117V	414	(pcb 22923495)
79380214	Poewr Board 220/240V		(pcb 22923495)
79380221	Power Switch Board 100		(pcb 22923503)
79380224	Power Switch Board 220		(pcb 22923503)
79380225 79380230	Power Switch Board 240 Jack Board	OVE/A	(pcb 22923503)
79300230	Jack Board		(pcb 22923492)
POTENTIOM			
13299193	EVN-D4AA00 B54	(1.0)	
13279844 13299201	EVJFSAF 15B14 (rotary EVN-D4AA00 B53	ø12)	
TRANSISTO			
15119106DR	2SA 933R		
15129613	2SD 1207S		
15129114	2SC 1815GR		
15119129	2SA 1115E		
15129140 15129136	2SC 2603E		
15129136 151291300G	2SC 2878A 2SC 1583G		
15119601	2SB 605L		
15129606	2SD 844Y		
15129150	DTC-114 w/built in re	esistors	

JAN. 1988

ıc			
15229874	SA-16		wave gate array
	or 15229840	RF5C36	wave gate array
15179246	18095-90		CPU
15229846 15229887	μPD 65006CW-071 M60011-0125SP		I/O gate array
15219158	WD1772-02		I/O gate array floppy disk controller
15179385	SRM20256LC12		S-RAM
15219173	TMS 3556NL		video display processor
15229861	M6003A-0117SP		SW scan control gate array
15179201 15229884	μPD 7537C-014 TVF 16		4-bit N-MOS CPU
15229883	MB 654419U		TVF gate array TVF interface gate array
15219171	EHK-MD 6209		16-bit D/A converter
15229873	BU3905S R11-000	6	output assign gate array
15179856	LH57128-20		one time P-ROM
15199109N0 15179364	μPC 78L05 TMS 4464-15NL		+5V regulator
15179386	M5M 44C256P-12		D-RAM 64Kx4 D-RAM 256Kx4
15169514B0	M74HC 04P		hex inverter
15169548B0	M74HC 14P		hex inverting schmitt trigger
15169552B0	M74HC 245P		octal 3 state tranceiver
15169555B0 15169544B0	M74HC 393P M74HC 573P		dual 4-Bit binary counter
15169560	TC 74HC 123P	dual retrioge	3 state octal D-type latch rable monostable multivibrator
15229706S0	PC910	ddd ittiiggt	optoisolator
15219174	NJU 201AD		analog switch
15189111P0	IR-9311		conparater
15189193	M5238P		OP amp
15189186 15219157	µPC 4570C M5241 L		OP amp VCA
15189150	M5220 L		OP amp
15189197	NJM 5532D		OP amp
15199133	AN 7815F		+15V regulator
15199134	AN 7915F		+15V regulator
FLOPPY DISI	K DRIVE UNIT		
12379535	FDD4261A0K		
or 22405	156 FDD4251G	0K	
DIODE LED			
15019323	04AZ 9.1X		
15019323	04AX 39X		
15019143	1SS-116		
15019125	1SS-133		
15019208	1SR-35-200		
15029222	SLR55VC3F	LED red	panel board, CPU board
15029222 15029224	SLR55VC3F SLR55MC3F	LED green	panel board
15029222	SLR55VC3F		
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41	LED green	panel board panel board Rectifier Bridge
15029222 15029224 15029152 15029717	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR	LED green	panel board panel board
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41	LED green	panel board panel board Rectifier Bridge
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41	LED green	panel board panel board Rectifier Bridge
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 12559555	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 12559555	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 12559555 12559410	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE (12559404 12199550 12559555 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A HOUSING PS-40PE-D4T1-B1 5483-03AX	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 136529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 1255955 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A HOUSING PS-40PE-D4T1-B1 5483-03AX 5483-04AX	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 12559555 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372 13439373	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A HOUSING PS-40PE-D4T1-B1 5483-03AX 5483-04AX 5483-05AX	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 136529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 1255955 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A HOUSING PS-40PE-D4T1-B1 5483-03AX 5483-04AX	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 1255955 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372 13439373 13439374	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A I HOUSING PS-40PE-D4T1-B1 5483-03AX 5483-05AX 5483-06AX	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529108 RESISTOR 13919310 13919318R0 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 12559555 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372 13439373 13439376 13439376 13439376 13439376	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A I HOUSING PS-40PE-D4T1-B1 5483-03AX 5483-05AX 5483-05AX 5483-05AX 5483-05AX 5483-07AX 5483-07AX 5483-08AX 5483-12AX	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 1255955 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372 13439373 13439374 13439375 13439376 13439376 13439380 13439330	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A HOUSING PS-40PE-D4T1-B1 5483-03AX 5483-04AX 5483-05AX 5483-05AX 5483-07AX 5483-07AX 5483-08AX 5483-12AX IL-S-3P-S2T2-EF	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 12559555 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372 13439375 13439375 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A	LED green LED red	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 1255955 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372 13439375 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439380 13439380 13439380	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A I HOUSING PS-40PE-D4T1-B1 5483-03AX 5483-04AX 5483-05AX	LED green LED red l 0 fuse resistor)	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 12559555 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372 13439375 13439375 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376 13439376	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A	LED green LED red l 0 fuse resistor)	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 1255955 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372 13439373 13439376	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A **HOUSING** PS-40PE-D4T1-B1 5483-03AX 5483-05AX	LED green LED red l 0 fuse resistor) ip)	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 12559555 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372 13439373 13439375 13439376 13439337 13439337	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A EHOUSING PS-40PE-D4T1-B1 5483-03AX 5483-04AX 5483-05AX	LED green LED red l 0 fuse resistor) ip)	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V 100/117V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 1255955 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372 13439373 13439375 13439330 13439330 13439330 13439331 13439331 13439331	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A H0 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A HOUSING PS-40PE-D4T1-B1 5483-03AX 5483-05AX	LED green LED red l 0 fuse resistor) ip)	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V 100/117V
15029222 15029224 15029152 15029717 15019275 15019274 CAPACITOR 13659216M0 13529104 13529108 RESISTOR 13919310 13919118R0 13819261 12559817 FUSE, FUSE 12559404 12199550 12559555 12559410 CONNECTOR 13429192 13439371 13439372 13439373 13439374 13439376 13439337 13439337	SLR55VC3F SLR55MC3F GL-9HD12 FIP 16A5GR 3B4B41 D5FB-20 ECES 1EU 682K DE 7150F 472MVA Rpe 132f 104Z 5 RMLS 8-103J RKM 10L 104F 1/2W 470KΩ ERQ-16NKR 15E (CLIP TSC 4A HO 446 (fuse c1 CEE T5A T-GGS 5A EHOUSING PS-40PE-D4T1-B1 5483-03AX 5483-04AX 5483-05AX	LED green LED red l 0 fuse resistor) ip)	panel board panel board Rectifier Bridge Rectifier Bridge Line bypass Ceramic Solid 100/117V 220/240V 100/117V

AC CORD SE	Т				
13439825	DC-320-J01				100V
13439812F0	UC-704-J01				117V
13439813F0	EC-210-J06				220V
23495110	5722-660-4606		240V:	England	BS certified
13439814F0	SC-415-J06			240	V: Australian
001/50 004	255 HOLDED				
	CER, HOLDER	00/ 117			
22043117	FCD Cover	204-117			
22193988	Jack Board Holder	219-988			
22203119 22195999	Disk Driver Holder	220-119			
22043116	Power Switch Holder LED Cover	219-999 204-116			
22195889	MIDI Holder	219-889			
22190757	SDE-2500 Holder	219-757			
22163564	Disk Drive Spacer	216-564			
22023372	DIN Cover	202-372			
22263384	FIP Spacer	226-384			
22205106	FCD Holder	220-106			
FLAT CABLE					
23473218	34 pin x 200mm				
23473219	200mm				
LIEATONIK					
HEAT SINK	2/6 120				
12469139	246-139				16PC 16
22463502	246-502				
WIRING					
······································					
23493631	Wiring A	570mm 3 p	nin \		
23 173 03 1	Wiring B	210mm 12 p		in a set	of three
	Wiring C	200mm 4 p		in a sec	or thice
		200mm , b	/		
23493630	Wiring A	210mm 9 p	nin \		
	Wiring B	100mm 5 p			
	Wiring C	120mm 6 p			
	Wiring D	130mm 10 p		in a set	of eight
	Wiring E	130mm 11 p			
	Wiring F	130mm 15 p			
	Wiring G	190mm 13 p			
	Wiring H	160mm 12 p			
	· ·		•		
23493632	Wiring A	350mm 6 p	oin \		
	Wiring B	310mm 7 p	oin :	in a set	of four
	Wiring C	80mm 4 p	oin		
	Wiring D	160mm 8 p	oin /		
BOSS NUT					
22153579	215-579 (H=6mm)				
22150524	215-524 (H=8mm)				
22150575	215-575 (H=5mm)				
MISCELLANI	-Oue				
22350313	Bass				
22240104	Switch Mask				
22143227	Arm				
22220319	Escutcheon				
ACCESSORIE	:S				
2343067580	LP-25 (PJ-1)		Co	onnection	n Cord (2.5m)
23485167	348-167			5P I	OIN Cord (lm)
22403129	Z6-S550-01 SYSTEM Dis				
	Z6-S550-02 SYSTEM Dis				
	SYS-S550-6 UTILITY Di	sk			
	Floppy Disk Case				
MOUSE (MU-	1)				
22433515	Mouse (MU-1) Assy				
234832	16 Cable				
234832					
229235					
220132	•				
221737					
221334	•				
221334					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



CIRCUIT DESCRIPTIONS

General

■ Features

The S-550 is a 16-voice digital sampler having expanded 16-bit capability (sampling data 12-bit). The major features are as described below:

- . Employes TVF (Time Variant Filter) and TVA (Time Variant Amplifier) for versatile sound creation
- . Four wave banks, each with the maximum sampling time of 7.2 sec (sampling frequency at 30kHz)
- . Accommodates an optional mouse and remote controller RC-100
- Equipped with 8 individual channel outputs
- . SCSI (Small Computer System Interface) mountable
- . Editable from the CRT screen

Control Section

The main CPU 8095 covers and manages the following functions and devices.

- . Transfer of MIDI messages
- . Wave gate array SA16 (or RF5C36)
- . Floppy disk controller (FDC) WD1772
- . Video display controller (VDD) TMS3556
- FIP CPU μPD7537C
- . Gate array M6003A used for switch scanning and LED driving
- . TVF interface gate array MB654419V
- . Output assigner gate array BU3905S
- . I/O gate arrays μ PD65006 and M60011

■ Waveform Data Memory Section

Stores input waveform data into 12 1Mbit DRAMs through the wave gate array SA-16 (or RF5C36).

Detailed

System Operation

Software

System software is to be supplied externally from the floppy disk. System boots trap (initialization) program and fundamental subroutines are firmware stored in the internal ROMs. Fig. 1 shows the flow of the system initialization program.

回路解説

■機能

S-550はエクスパンデット16ビット(サンプリング データ12ビット)、16ボイスのディジタルサンプラー で主な機能は以下の通りです。

- TVF (Time Variant Filter), TVA (Time Variant Amplifier) 搭載により、多彩な音作りが可 能。
- ●最大サンプリングタイム7.2秒(サンプリング周波数 30 KHz 時)のウェーブバンクを4バンク装備
- ●付属のマウス及びリモートコントローラ RC-100 が接 続可能。
- 8 CHのインディビジュアル・アウトプット装備
- S C S I (Small Computer System Interface)実 装可能。
- CRTを接続し、画面上でのエディトが可能。

■制御部

メインCPUには、8095が使用されており、下記のもの を制御、管理しています。

- MIDIメッセージの送受信
- ウェーブゲートアレイ SA16(又なRF5C36)
- フロッピーディスクコントローラ(FDC) WD1772
- ビデオディスプレイコントローラ(VDP) TMS3556
- FIP用CPU μPD7537C
- SWスキャン、LED点灯用ゲートアレイ M6003A
- TVF インターフェイスゲートアレイ MB654419U
- アウトプットアサインゲートアレイ BU3905S
- I/O ゲートアレイ μPD65006及びM60011

■波形記憶部

ウェーブゲートアレイ SA-16(又はRF5C36)により入 力音の波形データを1MビットのDRAM 12個に記憶させ ています。

詳細

■システム動作

●ソフトウェア

システムソフトウェアは、フロッピーディスクにより本 体に供給されます。本体ROM内には、システムの初期 設定プログラム及び基本サブルーチン等が格納されてい ます。ROM内のシステム初期設定プログラムの流れを Fig. 1に示します。

Reset

Two kinds of reset signal will be issued as necessary by software and by hardware.

They are:

RST1 By hardware on power-up

RST2 By software This will cause a low level signal from pin 63 of IC11, µPD65006.

These reset signals are routed to the respective destinations as listed in Table 1.


●リセット

リセット信号には、ハードウェア的(電源投入時)にか かる RST1 と、ソフトウェアでコントロールされてか かる(IC11 μPD65006の63番ピンから出力され る) $\overline{RST2}$ との2種類があります。

それぞれの接続先はTable、1の通りです。

RST 1 Destination RST 2 Destination IC9 [18095] IC12[WD1772] IC10[M60011] IC17[M6003A] IC35[μPD7537C] IC28[SA-16(又はRF5C36)] IC29[MB654419U] オプションボードコネクターCN1

(Table 1)




システムプログラムロード (Fig. 1)

Load system program

•Reading program and data from disk

●フロッピーディスクからのプログラム及びデータの読み込み




The wave data is stored into DRAMs (ICs 37–48) while the system program and parameters are into SRAMs (ICs 1, 2, 4 and 5).

波形データはDRAM(IC37~48)へ、 システムプロ グラム及びその他のパラメータはSRAM(IC1,2,4, 5)へ格納されます。

•Sampling input signal (in REC mode)

●入力信号のサンプリング(REC時)



The input signals will be converted into digital equivalents through the A/D converter consisting of the wave gate array (IC28), DAC (IC31) and comparator (IC33). The ADC is a successive approximation type and sends the results to DRAMs (ICs 37–48).

During sampling in REC mode, the TVF gate array (IC29) is limited to function as transparent path i.e. it relays the data from the wave gate array as it is to the DAC for the A/D system to compare with input signals.

The CPU IC9 monitors the input level through the wave gate array and sends the information via VDP (IC21) to VRAMs (ICs 25 and 26) which indicate the level on the screen.

ウェーブゲートアレイ(IC28)、D/Aコンバータ(IC31)、31)、コンパレータ(IC33)で逐次比較型のA/Dコンバータを構成しています。

入力信号はこのA/Dコンバータによりディジタルデータに変換され、DRAM(IC37-48)へ格納されます。サンプリング(REC時)TVFインターフェイスゲートアレイ(IC29)は、ウェーブゲートアレイからの16ビットA/D変換を行なうための比較データをD/Aコンバータ(IC31)にバイパスする働きのみを行ないます。
CPU(IC9)は、ウェーブゲートアレイを通じてINPUTレベルを監視し、VRAM(IC25,26)にレベルメータのデータを転送します。


S-550 JAN. 1988

• Sound Reproduction (PLAY mode)

1. Wave Data from DRAMs (ICs 37-48)

●波形再生(PLAY時)

1.DRAM(IC37-48)からの波形データ抽出



When the CPU (IC9) aquires MIDI IN note, it constructs information concerning note, envelope and loop and routes them to the wave gate array (IC28).


Using this envelope data, the wave gate array computes along with a 12 bit wave data obtained from DRAMs (IC37—IC48) to have an expanded 16 bit wave data which is to be applied to TVF interface gate array (IC29).

CPU(IC9)は、MIDI INからのノート情報を受けとると、NOTE, ENVELOPE, LOOP の各情報をウェーブゲートアレイ(IC28)に対して送ります。

ウェーブゲートアレイは、DRAM(IC37-48) から読み込んだ12 bit の波形データを、 前記の ENVELOPE情報の値を基に演算し、16 bit のデータに変換します。また、これをTVFインターフェイスゲートアレイ(IC29)に送ります。

2. TVF (IC27) and TVF Interface Gate Array (IC29)

2.TVF(IC27)TVF16及びTVFインターフェイスゲート アレイ(IC29)MB654419U



The IC29, once gets 16-bit wave data from IC28, sends unique data to the TVF (IC27), consecutively on each INH signal.

The TVF conditions wave data in response to tone parameters and sends "filtered" waveform data back to the TVF where they are sent to the DAC to become an actual sound.


ウェーブゲートアレイ(IC28)から出力された16 bit の波形データは、TVF インターフェイスゲート アレイ(IC29)を介し、INH信号に同期してTVF (IC27)へ送られます。

TVFでは、トーンパラメータの値に基づいた演算を 行なう事により、送られてきた波形データをフィルタ 一処理した波形データに置き換えます。

フィルター処理された波形データは、再びTVFインターフェイスゲートアレイにもどり、D/Aコンバータ(IC31)へと送られます。

JAN. 1988

3. Output Assigner Gate Array BU3905 (IC49)




The TVF interface sends 16 voice data (each of 16 bit) in time-division fashion. After D/A converted, each of two consecutive voice pairs is gated into an individual output circuit in the same time slot. The output assigner determines the output channel according to assign information given by the CPU.

TVFインターフェイスゲートアレイ(IC29)から 出力される波形データ(16ビット構成で、16ボイ スを時分割で送出)は、D/Aコンバータ(IC31) へ加えられます。D/Aコンバータからの出力は、2 ボイスを1ペアとしてインディビジュアルアウトへ割 り当てられて行きます。

どのボイスペアを1から8のどのアウトへ出力するか はアウトプットアサインゲートアレイ(IC49)が、 CPU(IC9)からのアサイン情報に基づいて決定し ます。

■ディスクの読み書き

■ Disk Read/Write



On a read or write command from the CPU, the FDC pulls MOTOR ON low to let the FDD (Floppy Disk Drive) starts the motor. When the motor running has reached stable condition, the FDD signals the CPU through I/O gate with a low READY. The low READY allows the CPU to issue a command which enables reading or writing to/from the disk.

In the read mode the FDC reads data from FDD in serial format and sends it to the CPU in parallel 8 bits.

In the write mode the FDC first pulls and keeps WG high and then places a data on WD line.

FDCはCPUからリード又はライトコマンドを受ける と、 FDD(フロッピーディスクドライブ)に対して MOTOR ON信号を送りFDDのモーターを回転させま す。


(Fig. 7)

FDDはモーターの回転が安定すると、CPUにREADY 信号をI/Oゲートアレイを介して送ります。

CPUはREADY 信号を受けとると 読み込み又は書き込 み動作を開始させます。

リード時、FDCはRD端子よりFDDからのシリアル データを受けとり CPUに転送します。

また、ライト時FDCはWG信号をHighレベルにし、 WD端子を通じてデータをFDDに書き込みます。



PIN			1./-	
NUMBER	MNEMONIC	SIGNAL NAME	1/0	DESCRIPTION
1	<u>cs</u>	CHIP SELECT		A logic low on this input selects the chip and enables Host communication with the device. Low LevelでCPUとのコミュニケーションが可能になります。
2	R/₩	READ/WRITE	I	A logic high on this input controls the placement of data on the D0-D7 lines from a selected register. While a logic low causes a write operation to a selected register. リード・サイクルのときは High Level、ライト・サイクルのときは Low Level にします。
3, 4	A0, A1	ADDRESS 0, 1	1	These two inputs select a register to Read/Write data: 次に示すように、この2つの入力によってリード、またはライト・サイクルにおけるFDC内部のレジスタを選択します。
				CS A1 A0 R/W=1 R/W=0 0 0 0 Status Reg Command Reg 0 0 1 Track Reg Track Reg 0 1 0 Sector Reg Sector Reg 0 1 1 Data Reg Data Reg
5—12	DALO-DAL7	DATA ACCESS LINES 0 THROUGH 7	1/0	Eight-bit bi-directional bus used for transfer of data, control, or status. This bus is enabled by CS and R/W. Each line will drive one TTL load. 8 bitのデータ・バスで、データのやりとりに使用されます。
13	MR	MASTER RESET		A logic low pulse on this line resets the device and initializes the Status Register (internal pull-up). Low Levelで、FDCをリセットします。
14	GND	GROUND		Ground. 電源グランドに接続します。
15	Vcc	POWER SUPPLY	ı	+5V ±5% power supply input. +5V電源に接続します。
16	STEPP	STEP	0	The Step output contains a pulse for each step of the drive's R/W head. ディスク・ドライブにヘッドを動かすためのパルスを送ります。
17	DIRC	DIRECTION	0	The Direction output is high when stepping in towards the center of the diskette. and low when stepping out. ディスク・ドライブのヘッドをHigh Levelでディスクの内側へ、Low Levelでディスクの外側へステップさせるための方向を設定します。
18	CLK	CLOCK	ı	This input requires a free-running 50% duty cycle clock (for internal timing) at 8MHz ±0.1%。 8 MHz ±0.1% 50%デューティサイクルのクロックを入力します。
19	RD	READ DATA		This active low input is the raw data line containing both clock and data pulses from the drive. ディスク・ドライブからデータを受けます。
20	МО	MOTOR ON	0	This active high output turns on the motor. ディスク・ドライブのモータを制御します。
21	WG	WRITE GATE	0	This output is made valid prior to writing on the disk. ディスク・データを書き込むときに High Level になります。
22	WD	WRITE DATA		FM or MFM clock and data pulses are placed on this line to be written on the diskette. データをディスク・ドライブへ送ります。
23	TROO	TRACK 00	ı	This active low input informs the WD1770-00 that the drive's R/W heads are positioned over Track zero (internal pull-up). トラックす す信号を受けます。Low Level のときディスク・ドライブのヘッドがディスクの最も外側に位置します。
24	ĪΡ	INDEX PULSE		This active low input informs the WD1770-00 when the physical index hole has been encountered on the diskette (internal pull-up). インデックス信号を受けます。この信号はディスクが1回転するごとにディスク・ドライブから送られてきます。
25	WPRT	WRITE PROTECT	l	This input is sampled whenever a Write Command is received. A logic low on this line will prevent any Write Command from executing (internal pull-up) ライト・プロテクト信号を受けます。この信号は、ディスクにライト・プロテクトがかかっているときにディスク・ドライブから送られてきます。
26	DDEN	DOUBLE DENSITY ENABLE		This input pin selects either single (FM) or double (MFM) density. When DDEN=0, double density is selected (internal pull-up). High Levelで単密度(FM)に、Low Levelで倍密度(MFM)に設定されます。
27	DRQ	DATA REQUEST	0	This active high output indicates that the Data Register is full (on a Read) or empty (on a Write) operation. この出力の立ち上がりでデータ・レジスタがリードのときはフル、ライトのときはエンフティであることをCPUに知らせます。
28	INTRQ	INTERRUPT REQUEST	0	This active high output is set at the completion of any command or reset at a read of the Status Register. この出力の立ち上がりで、コマンドの実行終了をCPUに知らせます。

S-550 **JAN. 1988**

CHARAC-TER DATA CPU BOARD ROM VDP VRAM BIT MAP CPU 320x210 dot IC21 IC25 IC3 IC6 IC9 IC26 1 bit 1 dot

The figure 9 below shows the block diagram of the VDP, IC74 and associated circuits. The VDP operates either of TEXT and BIT MAP modes.

Text Mode

In the text mode the CPU sends the VDP a character code and the coordinates of the character on the screen. The VDP fetches the character pattern data from the VRAM character area and displays the character in a 10 by 8 dot matrix on the 21 row by 40 character screen.


Bit Map Mode

The VRAM bit map area is divided into three portions, each corresponds to color R, G, or B of 320 by 210 dot matrix on the screen. When in this mode, the CPU writes image data into the bit map area. The VDP displays pixel by pixel with specified color.

VDP Pin Description (Table 3)

SIGNAL NAME	PIN NO.	1/0	DESCRIPTION	SIGNAL NAME	PIN NO.	1/0	DESCRIPTION
VGG	1	I	Power Supply: +5.2V +5V電源	MP3	40	1/0	CPU-VDP Data Bus CPU-VDPデータ・バス
MP4	2	1/0	CPU-VDP Data Bus CPU-VDPデータ・バス	MP2	39	I/O	CPU-VDP Data Bus CPU-VDPデータ・バス
MP5	3	1/0	CPU-VDP Data Bus CPU-VDPデータ・バス	MP1	38	1/0	CPU-VDP Data Bus CPU-VDPデータ・バス
MP6	4	1/0	CPU-VDP Data Bus CPU-VDPデータ・バス	MP0	37	1/0	CPU-VDP Data Bus (MSB) CPU-VDPデータ・バス(MSB)
MP7	5	1/0	CPU-VDP Data Bus (LSB) CPU-VDPデータ・バス(LSB)	SCM	36	0	Composite Sync コンポジット同期信号出力
CAS	6	0	Column Address Strobe コラム・アドレス・ストローブ信号	В	35	0	B B信号出力
RAS	7	0	Row Address Strobe ロウ・アドレス・ストローブ信号	G	34	0	G G信号出力
WR	8	0	Memory Write メモリ・ライト信号	R	33	0	R R信号出力
OE	9	0	Memory Output Enable メモリ・アウトプット・イネーブル信号	I	32	0	Display Mode Select 表示モード切り替え信号
HIZ	10	0	Not used 使用しない	SLL	31	1/0	Horizontal Sync 水平周期信号入出力
RWM	11	I	CPU-VDP Write CPU-VDPライト信号	SCT	30	1/0	Vertical Sync 垂直同期信号入出力
НМР	12	I	Not used, pulled up to +5.2V 使用しない。+5Vにプルアップする。	OBS	29	0	Time Base Clock Xtal タイム・ベース・タイミング用振動子
ODS	13	0	DMA clock Xtal (Memory Access Timing)	OBE	28	I	接続端子(タイム・ベース・クロック)
ODE	14	I	メモリ・アクセス・タイミング用振動子 接続端子(DMAクロック)	E2	27	Ι	VDP Access Control VDP-アクセス・コントロール信号
READY	15	0	VDP Ready VDPレディ信号	E1	26	Ι	VDP Access Control VDP-アクセス・コントロール信号
D7	16	1/0	VDP-Memory Address/Data Bus (LSB) VDP-メモリ・アドレス/データ・バス(LSB)	DO	25	I/0	VDP-Memory Address/Data Bus (MSB) VDP-メモリ・アドレス/データ・バス(MSB)
D6	17	1/0	VDP-Memory Address/Data Bus VDP-メモリ・アドレス/データ・バス	D1	24	1/0	VDP-Memory Address/Data Bus VDP-メモリ・アドレス/データ・バス
D5	18	1/0	VDP-Memory Address/Data Bus VDP-メモリ・アドレス/データ・バス	D2	23	1/0	VDP-Memory Address/Data Bus VDP-メモリ・アドレス/データ・バス
D4	19	1/0	VDP-Memory Address/Data Bus VDP-メモリ・アドレス/データ・バス	VDD	22	I	Power Supply: +3V +3V電源
D3	20	1/0	VDP-Memory Address/Data Bus VDP-メモリ・アドレス/データ・バス	vss	21	Ι	GND GND

■VDPビデオ・ディスプレイ・プロセッサ TMS3556



VDPの周辺ブロック図をFig. 9 に示します。 VDPは次の2種類のモードで動作しています。


●テキストモード

CPUから表示する座標点データと文字コードを受け取 ると、VRAM内部のキャラクタ領域から、 キャラクタ パターンを、読み込み41桁×21行で表示します。

●ビットマップモード

画面を、R,G,B3枚のシートに分解し、1シート (320×210ドット)の1ドットをVRAM内ビッ トマップ領域の1ビットに対応させて表示します。した がってCPUがVRAMのビットマップ領域へ画面デー タを書き込む事により、ドット毎に色を指定した各種グ ラフィック等を、描くことができます。

■I/O ゲートアレイ µPD65006-017(IC11) VDP TMS3556 **BLOCK DIAGRAM**



I/O Gate Array μPD65006-017 (IC11)

Figure 11 shows an internal block diagram of the Gate Array. The controller generates various control signals which determine the operational timings of most of the system stages.

The $\mu PD65006-017$, in addition to many I/O parts, has the ports for interfacing with the mouse (MU-1) and remote controller (RC-100).

■ EXT CONTROLLER Socket

This socket enables communications with a synchronous serial format. The pin assignment is as shown below.

内部ブロック図をFig. 11に示します。

ポート及びコントローラ等を内蔵しており各種コントロー ル信号の発生、マウス(MU-1)及びリモートコントロ $- \ni (RC-100)$ のインターフェイスの役割をします。

■ディジタイザ [EXT CONTROLLER]用端子


マウス(MU-1)又はリモートコントローラ(RC-100) と同期式のシリアル伝送を行なうための端子です。 各ピン端子機能について Table 4 に示します。

(Table 4)

EXT CONTROLLER SOCKET PIN DESCRIPTION

Pin No. 端子番号	Pin Designation 端子名	Function when connecded to MU-1 MU-1 接続時の機能	1/0	Function when connected to RC-100 RC-100 接続時の機能	1/0
1	M×0	UP	ı	DATA1 Data input from RC-100 RC-100からのデータを入力する	ı
2	M×1	DOWN	ı	ATN Ready Signal input from RC-100 (ATTENTION) RC-100からの準備信号を入力する	1
3	M×2	LEFT	ı	GROUND	•••
4	M×3	RIGHT	ı	GROUND	•••
5	+5.2V	+5.2V	•••	+5.2V	•••
6	M×4	LEFT SW	ı	CLK1 Sync clock for DATA1 DATA1用同期クロックを出力する	0
7	M×5	RIGHT SW	ı	CLK2 Sync clock for DATA2 DATA2用同期クロックを出力する	0
8	M×6	STROBE (CS)	0	DATA2 Data output to RC-100 RC-100ヘデータを出力する。	0
9	GND	GROUND	•••	GROUND	•••

μPD65006-017 I/O GATE ARRAY BLOCK DIAGRAM (Fig. 11)



■ I/O Gate Array M60011 (IC10)

Contains as many address decoders as necessary to generate the chip select signals and applies them to the list of the following ICs under its control.

Also includes a clock divider and a data latch.


■I/O ゲートアレイ M60011(IC10)

アドレスデコーダ、クロック分周器、データラッチ等を内蔵しています。

また、下記の各周辺デバイスに対してチップセレクト信号 を出力します。

- IC12 FDC WD1772
- IC21 VDP TMS3556NL
- IC17 SW SCAN GATE ARRAY M6003A
- I C 3 , 6 P-ROM
- IC1,2,4,5 S-RAM
- IC28 WAVE GATE ARRAY SA-16(又はRF 5C36)
- IC29 TVF INTERFACE GATE ARRAY

 MB654419
- IC49 OUTPUT ASSIGN GATE ARRAY
 BU3905



(Fig. 12)

CHECKING AND ADJUSTMENT

■ Power Supply (+5.2)

CAUTION

Make sure that connectors CN1 and CN4 of the power supply board are firmly connected to CN11 and CN10 of the CPU board, respectively. Note that the Analog ground path (AG) and Digital ground path (DG) of the power supply board are electrically indepent of the other.

- 1. Turn the S-550 on.
- 2. Connect a voltmeter across TP +5(+5.2) and TPDG of the power supply board.
- Adjust VR1 of power supply board for +5.5V reading. If VR1 fails to adjust, refer to the NOTE below.

NOTE: With products SN below 841699

If VR1 cannot bring the TP+5V to +5.2V, first check R6 for value.

Replace with 30k Ω if the existing value is 27k Ω . All the products SN 841600 and up have 30k Ω R6.

■ Audio Stage

- 1. Turn the S-550 off.
- Connect the S-550 to an oscilloscope. Turn the scope on.
- 3. Holding down 1 button, turn the S-550 on . . . keep 1 button until the CRT displays "Please Insert System Disk".
- 4. Insert the utility disk into the disk slot.
- 5. When the first access to the disk is complete, press UTILITY, and then MENU. The utility menu is read from the disk and written into internal memory.
- 6. Select "Sampling" from the screen using the cursor buttons and press **EXCUTE**.
- 7. Connect INPUT jack to an audio generator and apply a 3Vpp, 1kHz sine signal.
- 8. Select LINE using LINE/MIC button. Set REC LEVEL to MAX.
- 9. Connect the scope to TPDA (DAC OUT) with ground at TPAG (analog ground).

点検および調整

■電源電圧(+5.2V)の調整

- 注意

パワーサプライボードのCN1とCPUボードのCN11 及びパワーサプライボードのCN4とCPUボードのCN 10は必ず接続した状態で行なって下さい。 パワーサプライボード上において、AG(アナログGND) とDG(ディジタルGND)は接続されていません。

- 1. S-550本体の電源スイッチを入れる。
- 2. ディジタルボルトメータ(又はテスタ)をパワーサプ ライボードのTP+5 V(+5.2 V)とTPDGに接 続する。
- 3. メーターの指示が+5.2 Vになるように、パワーサプライボードのVR1 を調整する。調整不能の場合は下記参照。

電圧が+5.2 Vまで上昇しない時は、パワーサプライボードのR6の値をチェックし、27 K Ω の場合は、30 K Ω に変更して下さい。


製番 841600以降の製品はすべて 30 $K\Omega$ になっています。

■AUDIO回路チェック


- 1. 一旦S-550本体の電源を切る。
- 2. S-550とCRTとを接続し、CRTの電源を入れる。
- 3. ①のボタンを押しながら電源スイッチを入れる。ただし、①のボタンはCRTに"Please Insert System Disk"というメッセージが表示されるまで押しつづけておくこと。
- 4. 付属のユーティリティーディスクを挿入する。
- ディスクを読み終えたら UTILITY , MENU の順にボタンを押す。
 ディスクからユーティリティのメニューがロードされる。
- 6. カーソルボタンで "Sampling "の欄にカーソルを移動し EXCUTE ボタンを押す。サンプリングモードになる。
- 7. INPUT に発振器を接続し、1 KHz, 3Vp-pを加える。
- 8. S-550のLINE/MIC切換をLINE側、 REC LEVELを最大にセットする。
- 9. CPUボードのテストピンTPDA(D/Aコンバータ アウト)-TPAG(アナログGND)間にオシロスコ ープを接続する。

- 10a. Shift the cursor to "Limiter" position on the screen and press DEC/NO button to turn off the limiter. Verify the waveform, as shown in Fig. 1, on the scope.
- 10b.With the cursor at "Limiter" position, press INC/YES button to turn on the limiter. Verify the waveform as shown in Fig. 2.

Also verify that the level meter on the CRT is reading red.



11. (With limiter on) Shift the scope lead to MIX OUT. Set VOLUME to MAX. The waveform on the scope should be as shown in Fig. 3.




★LIMITER OFF時 (Fig. 1)

| 設定方法 カーソルボタンをLimiterの設定状態 | の項目に合わせ、 | DEC/NO | ボタンを押す。

★LIMITER ON時 (Fig. 2)


設定方法 カーソルボタンでカーソルをLimiter の設定状態の項目に合わせ INC/YES ボタンを押す。

この時CRT画面のレベルメータがレッドゾーンに入っていることも確認する。



11. 上記LIMITER ONの状態のままで、オシロスコープをMIX OUTに接続し直し、VOLUMEを最大にする。

この時、オシロスコープの波形が(Fig. 3)のようになることを確認する。



■ Test Mode Entering Test Mode

- 1. Turn the CRT off.
- 2. Press and hold 1 button and turn the S-550 on . . . keep 1 button on until "Please insert System Disk" is displayed.
- Insert the utility disk supplied with the S-550. The disk version number will be displayed. (The disk should be of Ver. 1.01 and up. Otherwise, some functions in the Test mode cannot be performed correctly.)

■ テストモード テストモードの立ち上げ方


1. 一旦S-550の電源を切る。

- 2. S-550の Π のボタンを押しながら電源スイッチを入れる。ただし、 Π のボタンは、CRTに "Please Insert System Disk" というメッセージが表示されるまで押しつづけておくこと。
- 付属のユーティリティーディスク[Ver. 1.01以降の もの]を挿入する。

注意 ユーティリティーディスクがVer. 1.00のも のは、テストモードプログラムの一部にバグ があるため正しく働きません。 バージョンは立ち上げ時 CRT に表示されます。

•

4. After the initial reading from the disk is complete, press the following buttons in the order of arrows.



The CRT will display "Hacker mode". (Fig. A)

- 5. Press UTILITY and MENU in that order to load the utility menu data from the disk.
- 6. Using the cursor buttons, position the cursor at "The Test". Press **EXCUTE** button and the Test Mode Menu is displayed.

NO CRT画面がFig. Aのように表示され、ハッカーモ

4. ディスクを読み終えたら、下記の順に従ってボタンを

JAN. 1988

- ードになっていることを確認する。

 5. UTILITY MENU の順にボタンを押す。
 ディスクからユーティリティーのメニューがロードされ、CRT画面にユーティリティーのメニューウィン
- 6. カーソルボタンで "The Test "の欄にカーソルを移動し EXCUTE ボタンを押す。
 CRT画面にテストモードのメニューウィンドウが表示される。(Fig. B)

■ Test Programs

○ Wave Check

S-550

This is to test array of 1M bit DRAM memory consisting of ICs, 37–48 for wave data.

In the main menu of the test program perform the following.

1. Position the cursor to "Wave Check" and press EXCUTE.

The program will perform the following tests while displaying counts in hexadecimal number from 00 to F, in brackes in the test title field.

- . Writes test data into DRAMs ICs, 37-48 during the 1st counting cycle.
- . Reads the test data from the DRAMs during the second counting cycle and compare them with those written into previously.
- . Displays "Complete" when all DRAMs are verified to be intact.
- . Displays, when mismatched bit pair(s) is detected, error messages as exampled in Fig. C.

• Error bank ... Indicates the bank on which the DRAM showing error status exists.

■各テストプログラムの項目について

ドウが表示されます。

○Wave Check

押す。

ウェーブデータ用メモリ $\begin{bmatrix} IC37 - 48(1Mビット DRAM) \end{bmatrix}$ の検査を行います。

▲実行のさせ方

カーソルボタンで"Wave Check"の欄にカーソルを移動し「EXCUTE」ボタンを押す。

▲検査内容について

実行させると00からFFまで16進数で2回カウントし、CRT画面に表示します。(その間、次の内容を実行します)

1回目のカウント時に DRAM(IC37-48) ヘデータを書き込み、2回目のカウント時に DRAMからデータを読み込んで、書き込んだ値と比較し、DRAMが正常かを検査します。

DRAMが全て正常であれば Complete と表示します。 不良の DRAMを検出した場合、Fig. C のようなエラー メッセージを表示します。各メッセージの意味は以下の 通りです。

◆ Error bank エラーの出た DRAMのバンクを 表示します。

バンク名とIC番号との対応表を Table Aに示します。

バンク名、IC番号対応表

バンク	I C 番号
A	39,43,47
В	37,41,45
С	40,44,48
D	38,42,46

(Table A)

• Error address Indicates the address assign-


ed to the defective memory cell in that DRAM.

• Correct pattern . . . The value written into the


DRAM.

• Error pattern The value read from the DRAM.

(Fig. A)



(Fig. C)



2. Return to the menu window by pressing COMMAND.

O VRAM Check

This test routine program is not completed yet. Better to skip to the next test. If already running in this test, press COMMAND to return to the menu window.

• Error Address

エラーの出たウェーブメモリー

(D-RAM)のアドレスを表示

します。

Correct pattern

DRAMへ書き込んだ値を表示


します

• Error pattern

DRAMから読み込んだ値を表

示します。

(Fig. B)



▲メニューウィンドウへのもどり方 COMMAND ボタンを押す。

OVRAM Check

CRT画面に縞模様を一瞬表示します。

| 注意 本テストプログラムでVRAMの良否判定を | 行なうことはできません。

▲実行のさせ方

カーソルボタンで" VRAM Check "の欄にカーソルを 移動し「EXCUTE」ボタンを押す。

▲メニューウィンドウへのもどり方 COMMAND ボタンを押す。

Offset Adjustment

This compensates for offsets at the DAC (IC31) and op amp (IC32b). In practice the offset will generate transient noise upon turning on or off of analog switches (ICs 51, 53, 55, 57) functioning as output assigner.

- 1. Connect MIX OUT to a monitor amp.
- 2. Select "Offset Adj" in the menu window with cursor, then press **EXCUTE**. The program enters into test mode and generates random pulse noises for use in the adjustment.
- Adjust VR1 (CPU board) for the least noise amplitude.
- 4. Press EXCUTE.
- 5. Press COMMAND to return to the menu window.

O MSB Adjustment

This adjusts the weight of MSB at DAC output.

Lack of this adjustment will make unpleasant sound during the release period (after release of a key).

- 1. Connect MIX OUT to the monitor amp.
- 2. Position the cursor in front of "MSB Adj" and press EXCUTE. The S-550 enters into MSB Adj mode and generates a continuous test signal.
- 3. Adjust VR2 for a minimum sound level.
- 4. Press EXCUTE to display "Complete".
- 5. Press COMMAND to return back to the menu window.

Offset Adjustment

D/Aコンバータ(IC31)及びオペアンプ(IC32b) のオフセット調整

「との調整ポイントがズレていると、アウトプットアサ イン用のアナログスイッチ(IC51,53,55,57)が ON-OFFした時に、ノイズが出る事があります。

▲調整方法

- 1. モニターアンプを MIX OUT に接続する。
- カーソルボタンで "Offset Adj" の欄にカーソルを 移動し、 EXCUTE ボタンを押す。 (本テストモードへ入る)

調整用の持続音が出力される。(この時ランダムなパールス性のノイズ音も同時に出力されますが、これは異常ではありません)

- 調整用の持続音が最少になるように CPU BOARD の VR 1 を調整する。
- 4. **EXCUTE** ボタンを押す。("Complete"が表示される)
- 5. COMMAND ボタンを押し、メニューウインドウへもどる。

OMSB Adjustment

D/AコンバータのMSB補正

【この調整ポイントがズレていると、音のリリース(鍵 盤を離した後の余韻)の部分が濁ることがあります。】

▲調整方法

- 1. モニターアンプを MIX OUT に接続する。
- カーソルボタンで"MSB Adj"の欄にカーソルを 移動し、 EXCUTE ボタンを押す。(本テストモードへ入る。)

調整用の接続音が出力される。

- 3. (調整用の)持続音の音量が最少になるようにVR2を 調整する。
- 4. **EXCUTE** ボタンを押す。("Complete"が表示される)
- 5. COMMAND ボタンを押し、メニューウインドウへもどる。

O D/A Bit

This test examines the bits at the DAC.

- Connect the monitor amp and scope in parallel to MIX OUT.
- 2. Position the cursor at "D/A bit" in the menu window and press **EXCUTE**.

- Test Program -

Entering this mode displays the list relating panel switches to bits. Pressing a defined switch will set the corresponding D/A bit (bit 0 to bit 12) which will generate a square-like waveform, resulting in an audio sound from OUTPUT.

The GND on the screen means all "0" bits, and the MAX all "1" bits. Audio sound also reflects these level notations.

NOTE: This test ignores MSB 3 bits, placing them at 0 level.

- 3. Press panel buttons defined in the screen one by one and verify that the 0 button generates 0 (GND) output, the 2 button generates the voltage as large as twice that generated from button 1. The button 3 generates 4 times the button 1, etc. FUNC should generate the maximum voltage of 3.4Vpp.
- 4. Press **EXCUTE**. ("Complete" displayed)
- 5. Press COMMAND to return to the menu window.

○ RC-100 CHK

This test checks functions of the remote controller, RC-100 as well as makes it possible to check mouse, MU-1 and footswitch, DP-2 that are to be used with the RC-100.

Testing

- 1. Position the cursor at "RC-100 CHK" field by using the cursor buttons and then press **EXCUTE** to enter into the test mode. (Fig. E)
- 2. Connect MU-1 and DP-2 (s) to the correct jacks on the RC-100, respectively (one DP-2 to either of REC or START/STOP; or two DP-2's to both).
- 3. Connect the RC-100 to the S-550 and press RESET on the RC-100 panel.

OD/A bit

D/Aコンバータ回路のビット検査を行います。

▲検査方法

- 1. モニターアンプとオシロスコープを MIX OUT に並 列に接続する。
- カーソルボタンで D/A bit "の欄にカーソルを移動し、 EXCUTE ボタンを押す。 (本テストモードに入る)

検査プログラム設明・

本テストモードに入ると、CRT画面にパネルのスイッチとD/Aコンバータの各ビットとの対応表が表示されます。(Fig. D) この表に示されている任意のスイッチを押すと、そのスイッチに対応しているD/Aコンバータのビット(bit 0-12)のみが立ち、矩形波に近い音でOUTPUTから出力されます。対応表の GND とはすべてのビットが立たず出力が無いことを表わし、またMIXとはすべてのビット(bit 0-12)が立っており出力が最大であることを表わしています。

 注意 D/Aコンバータは16ビットですが、 この検査プログラムでは下位13ビット (bit 0-12)のチェックのみで、上位 3ビットは無視(常にビットは立たない 状態に)しています。

- 3. 対応表に従いパネル上のスイッチを押し、GNDでは 出力がゼロ、bitを1つ上げていくごとに出力レベル が倍々となっていくことを確認する。またMax 時、出 力レベルが約3.4 Vp-pであることを確認する。
- 4. EXCUTE ボタンを押す。("Complete "が表示される。)
- 5. COMMAND ボタンを押し、メニューウィンドウへもどる。

ORC-100 CHK

リモートコントローラーRC-100の動作チェックを行います。

(RC-100に接続するマウスMU-1及びフットスイッチDP-2も同時にチェック可能です。)

▲検査方法

- カーソルボタンで"RC-100 CHK"の欄にカーソルを移動し、 EXCUTE ボタンを押す。(本テストモードへ入る。Fig. E)
- 2. MU-1及びDP-2をRC-100に接続する。
- 3. RC-100をS-550に接続し、RC-100のリセットボタンを押す。

S-550 JAN. 1988


- 4. Press INC/YES button on the S-550 to display the table as shown in Fig. F on the screen.
- 5. Press a button on the RC-100; a mark should appear in front of the field given the button name just pressed. Proceed to the remaining buttons and confirm the mark for each button name field. Also check the LED, if any, in a button for lighting, upon pressing the button.
- Rotate the alpha dial counterclockwise; "FF" should appear just below "DIAL" on the screen. rotate the dial clockwise and "0" should appear.
- Move the mouse in directions and confirm the mark appearing in front of each MS direction field (e.g. "MS UP"). Also check "MS SW" fields for a mark upon pressing the switch on the mouse.
- 8. Press EXCUTE to display "Complete".
- 9. Press COMMAND to return back to the menu window.
- 10. Re-enter into RC-100 CHK mode by positioning the cursor at "RC-100 CHK" field and pressing EXCUTE.
- 11. Depress DP-2(s). A mark should appear in front of "REC" (or REC and START/STOP) on the screen.
- 12. Press **EXCUTE** to display "Complete".
- 13. Press COMMAND to return to the menu window.

- 4. S-550の INC/YES ボタンを押す。(CRT画面はFig. Fのようになる)
- 5. RC-100の各ボタンを押していき、対応するスイッチ名の左側にマークがFig.Gのように表示されるかを確認する。

(LED付きボタンの場合は、LEDも点灯するか確認する)

- 6. アルファダイヤルを左側に回すと"FF"、右側に回すと"01"という値がCRT画面のDIALの下に表示されるかを確認する。
- 7. マウスを動かした時、対応する方向名(MS LEFT etc ···)の左側にマークが表示されるかを確認する。また、マウスのスイッチを押した時対応するスイッチ 名の左側にマークが出ることも確認する。
- 8. **EXCUTE** ボタンを押す。("Complete"が表示される)
- 9. COMMAND ボタンを押す。(メニューウィンドウへもどる)
- 10. カーソルボタンで "RC-100 CHK"の欄にカーソルを移動し、 **EXCUTE** ボタンを押し、再度本モードへ入る。
- 11. DP-2を踏み込み、接続しているジャック名(REC 又は START/STOP)の左側にマーケが表示されることを確認する。
- 12. **EXCUTE** ボタンを押す。("Complete "が表示される)
- 13. COMMAND ボタンを押す。(メニューウィンドウへもどる。

(Fig. E)



(Fig. G)



(Fig. D)

(Fig. F)

THORE HERE LEVEL CO

TIPLAY TIMES TIPLE

TIPLAY TIMES TIPLE

TIPLAY TIMES TO SECURE SECURE

TIPLAY TIMES TO SECURE TO SECURE

TIPLAY TIMES TO SECURE TO SECURE

TIPLATED TO SECURE TO SECUR

14

■ Software Version Display Mode

Running in this mode causes the CRT to display the software versions of the system disk and ROM on the S-S-550.

- 1. Connect the S-550 to the CRT. Turn the CRT on.
- 2. Press and hold 1 button on the S-550 and turn the power on . . . keep 1 button on until "Please Insert System Disk" is displayed.
- Insert the system disk or the utility disk into the disk slot.


■バージョン確認モードについて

本モードを用いる事により、システムプログラムバージョン(小数点以下2桁まで表示)及び本体内のROMバージョンをCRTの画面で確認することができます。

- 1. S-550とCRTとを接続し、CRTの電源を入れる。
- S-550の **□**のボタンを押しながら電源スイッチを入れる。

ただし、①のボタンは CRTに "Please Insert System Disk "というメッセージが表示されるまで押しつづけておく事。

3. 使用するディスクにより手順が異なります。以下に従い操作を行なって下さい。



Upon pressing DEC/NO, both system program version and ROM program version are displayed.

CRT画面にシステムプログラムのバージョンと本体内のROMのバージョンが表示されます。

CHANGE INFORMATION

O Power Supply Board

Change R6 from $27k\Omega$ to $30k\Omega$ EFF, SN841600-up

Reason for change

DC supply voltage adjustment may be affected (lower than spec.) by slight variation in electrical characteristics of components on the P.S. board. This change makes the DC adjustment immune from such standard variations.

Some products, even prior to SN841600, have $30k\Omega$ instead of $27k\Omega$ installed at the factory. This fact implies the existing $27k\Omega$ would need be replaced after replacement of some components on the P.S. board.

○ CPU Board

Changes IC28 Gate Array from RF5C36 to SA16
EFF. SN852900-up
Reason for change
To adopt newly developed gate array.
This change maintains full compalibity.

○ Analog Board

Change R66 330k Ω to 470k Ω . EFF. SN841735-up Reason for change Eliminates transient click on power ON/OFF.

変更案内

○パワーサプライボード R6 27kΩ→30kΩ

実施製番 SN841600

変更理由 電源回路素子のバラツキにより電圧調整ができないものがあるため

SN841600 未満の製品でも工場出荷時調整の とれないものはすでに変更されています。 [調整仕様の項目参照]

○CPUボード ウェーブゲートアレイ IC28

RF5C36→SA16

実施製番 SN852900 変更理由[新カスタムIC採用のため] RF5C36とSA16は互換性があります。

○アナログボード R66 330kΩ→470kΩ

実施製番 SN841735

変更理由【電源オフ時のクリックノイズ防止】

POWER SW BOARD

(pcb 2292350300)


Assy 79380221 100/117V 79380224 220V


79380225 240V


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Assy 79380211 100/117V

(pcb 2292349500)








	FUSE 1	POWER TRANS.
100V	T-GGS 5A	22453489
117V	T-GGS 5A	22453490
220V	CEE T5A	22453491
240VE/A	CEE T5A	22453492
*Fig. 2		

AC V

COLOR



S-550 JAN. 1988 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 View from component side View from foil side AIN-50 UL94V-0 A K 79380200 00 **Roland** SWITCH BOARD 0 W/LED BOARD Assy 79380200 SW20 (pcb 22923492)

> JACK BOARD Assy 79380230 (pcb 22923492)


ERoland

5-550

JACK BOARD

 (\bigcirc) DE C / N SW18 0 9 Yz/ SW23 8 VWX SW22 SWf e Par SW26 5 NMO SW25 DED2 LED3 LED4

DEAY DE01T DISK
SW2 SW3 SW4 Sw5 Δ ∆ 308м€NU J12 J SW13 SW14 I MENU 2 EDF ---3/GHI LEDIO LEDIO LEDIO SWIII SW28 SW12 O 0 79380200 00 2/3




TO OPTION BOARD

SCSI···Small Computer System Interface


(SCSI BOARD)


DISK



CPU BOARD Assy 79380120 (pcb 2292349302)

View from component side






FL11, 12, 13 BLO 2RN2-R62 4 16 6 18 PFB-3 14.5KHz 244-306 9a 1 C120 10/16 BP 1 H µPC4570C 2 CH7 3 A.GND 4 CH6 5 CH5 6 A.GND 9 A.GND 1 A/D IN 2 A.GND 3 MONITOR μPC4570C DFB-3 13.7KHz 244-304 **ANALOG BOARD 79380160**


ANALOG BOARD Assy 79380160 (pcb 2292349400)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 78


View from component side




22








GATE ARRAY RF5C36/SA-16




PIN No	PIN NAME	I/0	PIN No	PIN NAME	1/0
1	WTWR	0	51	DA9	0
2	RAS	0	52	DA10	0
3	CAS0	0	53	DAll	0
4	CASI	0	54	DA12	0
5	CAS2	0	55	DA13	0
6	CAS3		56	DA14	0
7	VCC	0 .	57	DA15	0
8	WTAO	0	58	VCC	-
9 .	WTAl	0	59	SH	0
10	WTA2	0	60	MXA	0
11	WTA3	0	61	MXB	0
12	WTA4	0	62	MXC	0
13	WTA5	0	63	MXD	0
14	WTA6	0	64	INH	0
15	WTA7	0	65	RST	I
16	WTA8	0 (NC)	66	SYNO	0
17	WTA9	O (NC)	67	SYNI	I
18	WTA10	O (NC)	68	TEST2	I
19	WTAll	O (NC)	69	TEST1	I
20	WTA12	O (NC)	70	XTAL1	XIN
21	WTA13	O (NC)	71	XTAL2	XOUT
22	WTA14	O (NC)	72	TESTCK	I
23	WTA15	O (NC)	73	WR	I
24	WTA16	O (NC)	74	RD	1
25	WTA17	0	75	CS	I
26	GND	-	76	Λ0	I
27	WTDO	1/0	77	Al	I
28	WTD1	I/0	78	Λ2	I
29	WTD2	1/0	79	Λ3	I
30	WTD3	I/0	80	GND	_
31	WTD4	1/0	81	VCC	-
32	WTD5	1/0	82	۸4	I
33	WTD6	1/0	83	Λ5	I
34	WTD7	I/0	84	A6	I
35	WTD8	1/0	85	A7	I
36	WTD9	I/0	86	A8	I
37	WTD10	I/0	87	A9	I
38	WTDll	1/0	88	A10	I
39	VCC	-	89	All	I
40	SARin	I	90	A12	1
41	GND		91	DBO	1/0
42	DAO	0	92	DB1	I/0
43	DAl	0	93	DB2	1/0
. 44	DA2	0	94	DB3	I/0
45	DA3	0	95	DB4	1/0
46	DA4	0	96	DB5	I/0
47	DA5	0	97	DB6	I/0
48	DAG	0	98	DB7	I/0
49	DA7	0	99	INT	0
50	DA8	0	100	GND	

* XIN,XOUT : crystal

* OUTPUT LOAD CONDITION : CL=100pF





IC DATA ICデータ

